

corega

CG-WLBARGMH

らくらく導入ガイド

このたびは、「CG-WLBARGMH」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、本商品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q&A」をあわせてご覧になり、正しい設置・操作を行ってください。

このCD-ROMを使うと...

- インターネットをはじめるための設定がかんたんにできます。
- 「同梱品一覧」や「各部の名称と機能」がご覧になれます。

本商品には「かんたんスタート」CD-ROMが付いています

はじめに、次のものが同梱されているか確認しましょう

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> CG-WLBARGMH 本体 | <input type="checkbox"/> ACアダプタ | <input type="checkbox"/> かんたんスタート (CD-ROM) |
| <input type="checkbox"/> マグネット×2 | <input type="checkbox"/> 壁掛け用ネジセット (アンカ×2、ネジ×2) | <input type="checkbox"/> LANケーブル (2m) |
| <input type="checkbox"/> らくらく導入ガイド (本書) | <input type="checkbox"/> Q&A | <input type="checkbox"/> コンテンツフィルタリングで安心インターネット |
| <input type="checkbox"/> 安全にお使いいただくためにお読みください | <input type="checkbox"/> 電波干渉注意ラベル | <input type="checkbox"/> 製品保証書 |

※万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

1 無線ルータ (親機) をパソコンとモデムにつなぎます


次の図のように、無線ルータをパソコンとモデムにつなぎます。

接続図

1 LANケーブルを、CG-WLBARGMHのWANポートとモデムのLANポートに接続します。

ブリッジ接続でお使いになる場合は、CG-WLBARGMHのルータ機能をオフ(裏面④・⑥)にしてお使いください。

2 本体にACアダプタを接続します。



注 意

本商品をお使いになる前に、モデムにパソコンを接続して使用されていた場合は、モデムの電源を切り、30分ほどたってから接続してください。

有線でお使いになるパソコンがある場合は、パソコンとCG-WLBARGMHのLANポートをLANケーブルで接続します。

2 お使いの環境に合わせて親機と子機を接続します

環境により設定手順が異なります。次のフローチャートで手順を確認してください。

無線接続

- コレガの無線LANアダプタを使用している場合
- 無線LAN内蔵のパソコンを使用している場合
- 他メーカーの無線LANアダプタを使用している場合

お使いの無線LANアダプタの取扱説明書をご覧のうえ、「コレガ無線LANユーティリティ」でESSID「corega」に接続します

「Q & A」(P.24～)をご覧のうえ、Windows XPの「ワイヤレスネットワーク」でESSID「corega」に接続します

お使いの無線LANアダプタの取扱説明書をご覧のうえ、付属のソフトウェアでESSID「corega」に暗号化なしで接続します

無線LANアダプタまたは無線LAN内蔵のパソコンを複数お持ちの場合は、はじめの1台のみ「かんたんルータセットアップ」を行ってください。

有線接続

パソコンと本商品をLANケーブルで接続します


注 意

接続できたら、**③「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れますへ進みます**


3 「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れます

「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れると、自動的に次の画面が表示されます(しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください)。

パソコンのCD-ROMドライブに「かんたんスタート」を入れます。



「かんたんセットアップ」ボタンを押します。




注 意

ウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンに入っている場合は、CD-ROMが起動しない場合があります。一時的に左記ソフトウェアを停止後、CD-ROMを起動してください。なお、ソフトウェアの停止方法については、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。


同梱品一覧

同梱品一覧をご覧になれます。




各部の名称と機能

各部の名称と機能や、製品仕様などをご覧になれます。



裏面に続きます



4 無線ルータに自分の環境を登録します

「かんたんルータセットアップ」ボタンを押し、表示された画面にしたがって次のように手順をすすめていきます。

1 「かんたんルータセットアップ」ボタンを押します。

2 無線通信が確立されていることをご確認くださいの上、「はい」を押します

3 「基本設定」ボタンを押します。

4 「次へ」ボタンを押します。

5 「検出しました」と表示されたら、「次へ」ボタンを押します。

6 ルータ機能の「ON/OFF」を選択し、「次へ」ボタンを押します。

7 検出された回線種別ごとに、それぞれ次のように手順をすすめます。

「PPPoE 接続」の場合

「接続ユーザーID」と「接続パスワード」を入力します。NTTのフレッツ・スクウェアを利用する場合は「フレッツ・スクウェアの設定」ボタンを押し、それ以外の場合は「次へ」ボタンを押します。

①「接続ユーザーID」を入力します

②接続パスワードを入力します

NTTのフレッツ・スクウェアを利用する場合

NTTのフレッツ・スクウェアを利用しない場合

「DHCP 接続」の場合

次の画面が表示されたら、「次へ」ボタンを押します。

「次へ」ボタンを押します

「回線種別が検出できません」と表示された場合

5分ほど時間を置いてから再度同じ手順を行ってください。再び「回線種別が検出できません」と表示された場合は、付属の「Q&A」の「ルータの設定ができない」をご覧ください。

8 ユーザIDの欄に「root」と入力し、「次へ」ボタンを押します。

①「root」と入力します

②空欄のままにします

③「次へ」ボタンを押します

9 青いボタンを押してインターネットが正しく接続されるか確認したら、「終了」ボタンを押します。

①このボタンを押してインターネット接続の確認をします

②「終了」ボタンを押します

接続完了

※1、※2

接続事業者やサービス内容によって、使用するモデムにルータ機能が搭載されているもの、搭載されていないものがあり、モデムの種類に合わせて本商品のルータ機能のON/OFFを切り替えていただく必要がありますので、次の表をご覧ください。本商品への設定方法をご確認ください。

※一部サービスで、モデムまたはIP電話機にルータ機能が搭載されている場合があります。その場合は、この画面で「ルータ機能」をOFFにしてください。

該当接続サービス名(一例)	本商品の設定
NTT東日本/西日本(Bフレッツ/フレッツ・ADSL)	ON(※一部サービスにより「OFF」)
東京電力(TEPCO)かり	ON(※一部サービスにより「OFF」)
ケイ・オプティコム(eo光)	ON
九州通信ネットワーク(BBIQ)	ON(※一部サービスにより「OFF」)
USEN(GyaO 光)	ON(※一部サービスにより「OFF」)
Yahoo! BB	ON(※一部サービスにより「OFF」)
CATV各社サービス	ON(※一部サービスにより「OFF」)
NTT西日本(フレッツ・光プレミアム)/イー・アクセス/アッカ・ネットワークス	OFF
その他ADSL-FTTH接続サービス	ON(※一部サービスにより「OFF」)

次のような場合はご契約いただいたプロバイダまたは回線業者にご確認ください。

- モデムにルータ機能が搭載されているかわからない場合
- ご契約中の接続サービス名が上の表に記載されていない場合

その他の設定方法

■「かんたんスタート」CD-ROMを使わない場合

1 本商品に接続したパソコンで、Internet ExplorerなどのWebブラウザを起動します。

2 Webブラウザのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。

3 ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザ名の欄に「root」と入力し、パスワードは何も入力せずに「ログイン」ボタンを押します。

4 設定画面が表示されたら、左側のメニューの「簡単設定」を選択し「次へ」ボタンを押します。

5 「自動」を選択し、「次へ」ボタンを押して表示される画面にしたがって必要事項を入力します。

■「ユーザーID」と「パスワード」の変更方法

ルータの「ユーザーID」と「パスワード」を変更する場合は、左記の「■「かんたんスタート」CD-ROMを使わない場合」の手順1～3を行った後、画面左側のメニューから「管理」を選択し、「管理者ログイン名」、「管理者ログイン・パスワード」、「パスワードの確認」をそれぞれ半角英数12文字以内で入力し、「設定」ボタンを押します。

①「管理」を選択します

②入力します

③「設定」ボタンを押します

■さらにルータの機能を使いたい場合

ダイナミックDNSやバーチャルサーバなどのルータの機能を使いたい場合は、「取扱説明書」ボタンを押して「詳細設定ガイド」をダウンロードし、画面左側のメニューから設定したい項目を選択します。

①「取扱説明書」ボタンを押します

②設定したい項目を選択します

製品仕様

■CG-WLBARGMH

サポート規格	無線LAN (国際規格) IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11n / (国内規格) ARIB STD-T66
取得承認	WAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
推奨ブラウザ	LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3x(Flow Control)
無線LAN仕様	推奨ブラウザ VCCI クラスB、PSE、技術基準適合証明
電波数帯域	IEEE802.11g/n) 2.412GHz~2.472GHz(40MHz波数表示)
チャンネル数	IEEE802.11g/n) 13ch(1~13ch)
伝送速度	(MMIMO) 128/108/96/84/72/48/42/36/24Mbps
伝送方式	IEEE802.11g) 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
伝送方式	IEEE802.11b) 11/5.5/2/1Mbps
通信モード	OFDM(直交周波数分割多重変調方式)、DS-SS(直接拡散型スペクトラム拡散方式)
アンテナ形式(タイプ)	Infrastructure(アクセスポイントモード)
セキュリティ	固定式ダイポール型アンテナx3(3x2MMMO方式)
セキュリティ	ESSID方式(IEEE802.11:ID(文字列)による識別)、WEP(64/128bit)、WPA-PSK(パーソナル)、WPA2-PSK(パーソナル)、TKIP/AES(WPA/WPA2の設定内に含む)、ステルスAP(ESSID名隠蔽、ANY拒否)、MACアドレスフィルタリング、無線端末⇄有線端末間通信、無線端末⇄無線端末間通信の有効/無効
WLAN仕様	規格 100BASE-TX/10BASE-T, Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
LAN仕様	規格 RJ-45x1ポート(MDI/MDI-X自動認識、手動設定)
電源部	規格 RJ-45x4ポート(全ポートMDI/MDI-X自動認識)
本体	最大消費電力: 7.5W
ACアダプタ	定格入力電圧: AC100V(50/60Hz) / 定格入力電流: 500mA
動作時	温度: 0~40℃ / 湿度: 90%以下(結露なきこと)
動作時	温度: -20~60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
動作時	湿度: 18% (W) x 32% (D) x 120 (H) mm 本体のみ(アンテナ、突起部を含みます)
動作時	質量 400g 本体のみ

■CG-WLBARGMH

管理者設定	ユーザー名 root
パスワード	(設定なし)
システム名	CG-WLBARGMH
ネットワーク設定	IPアドレス 192.168.1.1
サブネットマスク	255.255.255.0
ワイヤレス基本設定	通信モード Infrastructure
ESSID	corega
チャンネル	自動設定
暗号化	無効
802.11モード	自動

Copyright ©2008 株式会社コルギ corega は、株式会社コルギの登録商標です。 Windows は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。 2008年3月 初版 2008年9月 第2版